

1. Подготовка поверхности.

Очистка от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.).

Демонтаж специальных устройств: водостоков, антенн, вывесок.

2. Разметка.

Разбивка здания на захватки и определение порядка и последовательности перемещения с одной захватки на другую.

Разметка осей согласно проекту и установка маяков.

Разметка точек установки кронштейнов (рекомендованный шаг по вертикали 600-800 мм определяется проектом, по горизонтали шаг 610 мм для плиток 600х600; шаг 410 мм для плиток 400х400; шаг 310 для плиток 300х300).

3. Монтаж кронштейнов.

Сверление отверстий под крепеж (дюбели, анкера) по производственной разметке и закрепление кронштейнов через паронитовую (изолоновую) прокладку. Тип и длина кронштейнов, тип дюбелей и анкеров определяются проектировщиком в зависимости от конкретных конструктивных условий.

4. Монтаж теплоизоляции.

Плиты утеплителя устанавливаются вплотную друг к другу, без пустот на стыках. Крепление плит теплоизоляции к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными металлическими стержнями (5-7 штук на 1 кв.м.).

Если утеплитель не кашированный, в качестве ветрозащиты монтируют гидроветрозащитную мембрану TYVEK HOUSEWRAP с перехлестом 100 мм, которые крепят такими же дюбелями (3-4 штук на 1 кв.м.).

Захватка, на которой происходит монтаж теплоизоляции, должна быть защищена от попадания влаги.

5. Монтаж вертикальных профилей.

Вертикальные профили КПГ крепятся к кронштейнам саморезами Ø4.8х28 или заклепками Ø4.8х10. Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под керамогранит. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины.

6. Монтаж фасонных элементов.

До начала монтажа плиток керамогранита с помощью заклепок устанавливаются: цокольный слив, обрамления окон и дверей, планки оконного слива и т.п. (размеры - по проекту).

7. Монтаж облицовочных плиток керамогранита.

В нижнем ряду устанавливаются с помощью заклепок Ø4х10 или Ø4.8х10 крепежные кляммеры завершающие, которые могут поставляться окрашенными в цвет плитки.

В пазы кляммеров устанавливаются плитки керамогранита (размеры плиток 600х600, 400х400, 300х300 мм).

Плитки керамогранита фиксируются крепежными кляммерами рядовыми, кляммеры крепятся заклепками Ø4х10 или Ø4.8х10.

Монтаж ведется снизу вверх, слева направо либо справа налево.

При необходимости резка плиток керамогранита осуществляется с помощью абразивного круга.



Кронштейны



Теплоизоляция



Вертикальные профили



Цокольный слив



Плитки керамогранита